

Upptagningsinformation

För motorbåtar och mindre segelbåtar

Varje år tar vi upp nära 400 båtar på Dyvik. För att få allt att fungera har vi ett antal råd och regler att följa:

Bokning av upptagning

Upptagningsperioden börjar i augusti och fortsätter till isen lägger sig. Det betyder att även om båtplatsavtalet börjar gälla den 1 oktober så kan du ta upp båten redan från augusti och då få rabatt, se nedan.

OBS! Från september behövs oftast minst tre veckors framförhållning för att tillgodose önskad upptagningsvecka.

Bokning

Du kan boka upptagning på tre sätt:

- 1: Online: www.dyvik.se/verkstad-varvet/upptagning
- 2: E-post: hantering@dyvik.se
- 3: telefon: 08-543 543 vardagar 8:30-11:30

OBS! I samband med bokning av upptagning behöver vi veta följande från dig:

- Önskad upptagningsvecka (se framförhållning ovan).
- Om du vill ha:
 - Service och/eller vinterkonservering av motor
 - Vinterkonservering vatten och toalett
 - Tvätt, polering, bottenmålning, bottenrengöring från snäckor etc.
 - Inplastning inkl. kapellförvaring (gäller utomhusbåtar, ingår i All-inclusive vinterplats)
 - Batteriladdning (ingår i All-inclusive vinterplats)
 - Demontering och förvaring växelhus/drev
 - Ev. andra motor och båtrelaterade arbeten

- Ungefärlig sjösättningsvecka

OBS! Du behöver även vid bokning ange ungefär när du vill ha båten sjösatt så den hamnar på rätt plats. Observera att detta är ingen bokning av exakt sjösättningsvecka utan enbart för vår planering. Du måste själv boka sjösättning i vår med tre veckors framförhållning.

Viktigt! Tänk på att beställa alla eventuella jobb redan på hösten för att vara säker på att få dem utförda till sjösättningen.

Motorservice

Vid motorservice är det viktigt att veta om det för utombordare är en vanlig årsservice eller utökad treårs-service. För inombordare gäller andra intervaller på utökad service. Se sid 3 eller fråga oss gärna!

OBS Efter service kommer du tillsammans med fakturan få ett protokoll med eventuella avvikelser. Vill du ha dem åtgärdade är det viktigt att du beställer dessa omgående, dock senast 31 december för att vi ska hinna åtgärda dem till sjösättning.

Bottenspolning

Bottenspolning vid upptagning är en extra tjänst vi bjuder på och inget som ingår i kostnaden. Denna extra-service gäller bara till och med v.45. Från v.46 görs det enbart om det är tjänligt väder och ej minsugrader.

Spolning som ej kunnat göras från v.46 och framåt görs ej på våren utan måste då tillägsbeställas enligt ordinarie prislista.

DYVIKMARINA

Dyviks Fabriksväg 7, 194 81 Åkersberga | 08-543 543 00 | mail@dyvik.se | dyvik.se | v.1.2

Tidig upptagning

Vid upptagning innan vecka 38 ger vi 650:- i rabatt på torr-och sjösättningskostnaden!

Sen upptagning

Vid upptagning efter vecka 46 tillkommer extra debitering på 650:- på torr-och sjösättningskostnaden då väderleken gör att arbetet tar längre tid. Samma sak gäller vid sjösättning innan vecka 12.

Förberedelser/lämning av båt

För dig som har båtplats på marinan:

Vi hämtar din båt vid dess plats om inget annat avtalats. Vi tar med ev. lås och kätting vid hämtning samt förtöjningslinor som inte är fastskruvade eller hårt fastknutna och lägger dem då i båten.

Tips! Har du har fastskruvade linor så byt dem mot temporära runddragna linor innan upptagningsveckan.

Har vi inte redan nycklarna så lämna in dem senast söndag innan upptagningsveckan, antingen på Hamnkontoret under dess öppettider (se dyvik.se) eller via nyckelinkastet vid dörren till Hamnkontoret.

OBS! Nycklarna måste vara väl uppmärkta med namn. Vi tar inget ansvar för andra ev. nycklar på knippan.

För dig som inte har båtplats på marinan:

Båten läggs normalt på Servicebryggan, direkt innan Sjömacksbryggan, om inte annan plats meddelats, tidigast torsdag och senast söndag innan önskad upptagningsvecka.

Vi har ett begränsat antal platser i marinan så lämnas båten tidigare än angiven tidsperiod finns risk att vi måste ta ut en hanteringsavgift á 250:- /dygn.

OBS! Ring eller maila oss gärna en vardag innan du kommer då Servicebryggan under högsäsong kan vara full och du då får du en annan anvisad plats. Lås fast båten och lämna in nycklarna antingen på Hamnkontoret under dess öppettider (se dyvik.se) eller via nyckelinkastet vid dörren till Hamnkontoret.

OBS! Nycklarna måste vara väl uppmärkta med namn. Vi tar inget ansvar för andra ev. nycklar på knippan.

OBS! Båtar som lämnas utan att låsas fast kommer att debiteras en avgift för tillfälligt lås på 650:- om det inte uttryckligen önskas av dig den ska vara olåst.

För alla:

Om din båt ska plastas in så rekommenderar vi starkt att alla lösa dynor och textilier tas ur båten då det annars finns risk för att de möglar. Kapellförvaring, om så önskas, ingår i inplastningskostnaden. Ev. septiktank måste vara tömd om du bokat konservering av toaletten. Vi tar inte upp båten annars!

Vi meddelar dig som har utomhusplats när båten är placerad och klar att tackas om du tar hand om den saken själv.

Hör av dig till Hamnkontoret via hantering@dyvik.se eller 08-543 543 00 vid eventuella frågor och funderingar!

DYVIKMARINA

Information motorservice och vinterkonservering

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring din motor. Vi kan oftast se vilken service det är dags för.

Utombordsmotorer

Årsservice/100 timmar (vad som kommer först)

- Byte motorolja och filter
- Byte växelhusolja
- Byte internt bränslefilter
- Byte ev. externt bränslefilter (debiteras separat)
- Kontroll enligt serviceprotokoll

3-års service/300 timmar (vad som kommer först)*

Utöver årsservice/100 timmar (kan variera beroende på modell)

- Byte tändstift
- Byte impeller
- Kontroll/byte termostat
- Byte anoder
- Ev. remmar (ej kamrem som byts separat beroende på modell, ex. Yamaha vart 5:e år.)

* Honda/Suzuki har andra intervaller

Inombordsmotorer

Årsservice/100 timmar (vad som kommer först)

- Byte motorolja och filter
- Byte bränslefilter
- Byte drev-/backslagsolja
- Kontroll enligt serviceprotokoll

Utökad generella servicerekommendationer (variera beroende på modell)

3 år eller vid behov :

- Byte impeller
- Demontering drev, kontroll knutar, bälgar, stödlager mm. (gäller ej rak axel)
- Kontrollera motorns linjering
- Byte Volvo Penta knutbälg (eller varje gång drevet demonteras) (gäller ej rak axel)
- Byte termostat (gäller sjövattnenkylda motorer)
- Byte tändstift (gäller ej dieselmotorer)
- Byte interna anoder, externa vid behov

5 år eller vid behov :

- Byte bälg och stödlager (gäller ej rak axel)
- Byte kylvätska & termostat 5år (sötvattenkylda motorer)
- Byte remmar

8 år eller vid behov :

- Byte kamrem (beroende på modell)
- Ventiljustering

Vinterkonservering - för alla motorer

- Miljöglykol
- Bränslestabilisering
- Bortkoppling batter
- Miljöavgift och förbrukningsmateriel

DYVIKMARINA

Dyviks Fabriksväg 7, 194 81 Åkersberga | 08-543 543 00 | mail@dyvik.se | dyvik.se | v.1.2